

**Lê Đức Khánh -**

<b>TT</b>	<b>HIỆN TƯỢNG</b>	<b>NGUYÊN NHÂN</b>	<b>CÁCH XỬ LÝ</b>
1	Bơm tiền lọc hoạt động, đồng hồ áp lực nước không lên, hệ thống R.O báo thiếu áp không hoạt động	Role chống cạn trong bồn chứa nước thô bị hỏng	Kiểm tra sửa chữa hoặc thay mới rô le trong bể chứa nước sinh hoạt Kiểm tra đường dây từ rô le về tủ
2	Bồn chứa nước thô đầy, bơm lọc không hoạt động, tủ điện báo thiếu nước thô		
3	Tủ điện báo quá áp, toàn bộ hệ thống không hoạt động	Có 01 van điện từ trên cụm thiết bị R.O bị hỏng	Kiểm tra và mở lần lượt từng van bypass cạnh các van điện từ để xác định van bị hỏng, tạm thời sử dụng van bypass trong quá trình sửa chữa van điện từ

[Xem tiếp đây](#)